

# ラージLCD メーターキット 取扱説明書

商品番号 : 09-01-0055: LCDメーターキット

: 09-01-1022: ステ-キット

適応車種 : XR250 Motard

(倒立フォークモデル '03以降)

フレーム番号: MD30-170001~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

~ 特 徵 ~

ラージ L C Dスピード & タコメーターをボルトオンで装着出来ます。

またターン、ニュートラル、ヘッドライトHi&Loインジケーターランプも付属しています。

### ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

ノーマルトップブリッジ車専用です。また、 '0 3 XR BAJA及び、 '0 3 以前のモデルは、トップブリッジ形状が異なる為、取り付け不可。 当製品は '0 3 XR250 (オフロードモデル)に取り付け可能ですが、オフロード走行等の過酷な条件下でのステ-及びメーターの取り付け保証は出来ませんのでご了承下さい。

補修部品に付きましては商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。 外品のバッテリーレスキットとの同時装着はしないで下さい。

スパークプラグは必ず抵抗入りプラグを使用し、ハイパーCDIを除いて、他の点火系部品との併用はなさらないで下さい。タコメーターが正常に作動しなくなります。

当LCDメーターは、下記の事に注意してご使用下さい。

・表示部に使用している液晶の性質として、長時間直射日光を受けると液晶画面が黒くなります。

なるべく液晶部分に直射日光があたらないように気を付けて下さい。万が一変色した場合は、メーター本体を直射日光から避け、冷やして下さい。また、真夏等強い直射日光下で長時間放置した場合は、シミのような後遺症が残る等支障が生じる可能性がありますので、特に気を付けて下さい。

・本商品は完全防水ではありません。

湿度の高い状態でご使用になりますと、本体内に水分が侵入して画面が曇ってしまう可能性があります。曇ってしまった場合は、メーター本体 裏面の配線コード取り出し部のゴムキャップを手前にずらし(配線を無理に引っ張らないよう慎重に行って下さい) 隙間を作り水分を乾燥させて下さい。

09-01-1022、ステ-キットには、下記のメーターが取り付け可能です。

・09-01-002 : ホワイト&ブラックタイプ ¥6,500 ・09-01-003 : ブラック&グリーンタイプ ¥9,600

・09-01-005 : ELタイプ ¥9,500

・09-01-0051:LEDタイプ ¥9,000

## 注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

・一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。

(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)

・作業等を行う際は、必ず冷間時 (エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行って下さい。

(火傷の原因となります。)

・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。

(部品の破損、ケガの原因となります。)

・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。

(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)

・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。 (ケガの原因となります。)

・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。 (部品の脱落の原因となります。)

-1-

⚠️ 警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。 (一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。 (事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。

(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。 (不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。 (そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が周りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発 等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行って下さい。


性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させ て頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は 対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

### ~商品内容~





番号	商品内容	数量
1	メーターステ -	1
2	メーターサブコード	1
3	LCDスピード&タコメーター	1
4	メーター電源用配線	1
5	パルス入力配線	1
6	6角フランジナット 5mm	2
7	プレーンワッシャ	4
8	クッションラバー	2
9	カラー	2
	ハーネスカバー	1
1 1	熱収縮チューブ	1
	タイラップ 150mm	1
	タイラップ 250mm	1
	LEDインジケーターランプ(グリーン)	1
	LEDインジケーターランプ(ブルー)	1
	LEDインジケーターランプ(オレンジ)	1
1 7	アースコード	1

印は、ステ・キット(09-01-1022)の内容を示 します。

### ~取 り 付 け 要 領~

1.フロントバイザの左右固定ボルトを外し、フロントバイザを取り外 📗 2.カプラ-ステ-のカプラ-5個、左右ウインカーのカプラ-、 して下さい。

この時、ヘッドライトの3Pコネクタも同時に外して下さい。



黄/赤コードのギボシを外し、スピードメーターケーブルをスピー ドメーターより取り外して下さい。

この時、ウインカーカプラ - のクリアーハーネスカバーも取り外し て下さい。



Aug/28/ 03 -23 . スピードメーターの固定ナット 2 個を外し、スピードメーター及び ┃ 8 a . 0 9 - 0 1 - 0 0 5 5 カプラ・ステ・を取り外して下さい。



4.メーターステ - の固定ボルト2本を外し、トップブリッジより、メー ターステ - を取り外して下さい。



5. メーターステ・に クッションラバーを取り付け、 カラーを クッションラバーに差し込んで下さい。



6. メーターステ・に、、、インジケーターランプをはめ込み、 インジケーターランプ付属のスプリングワッシャ及びナットにて 固定して下さい。



7. メーターステ - を、STDボルトを使用して、ノーマルメーター ステーと同じ位置に取り付け、固定して下さい。



LCDメーターのネジ部に プレーンワッシャを通し、 ターステ - の カラーにメーターネジ部を差し込み、 プレーン ワッシャ、 フランジナットの順で取り付け固定して下さい。 メーターコードは、 メーターステ - のひし形穴に通して下さい。 注意:規定トルクを必ず守って下さい。

フランジナット  $T = 4.9 \text{ N} \cdot \text{m} (0.5 \text{ kg f} \cdot \text{m})$ 



8 b . 0 9 - 0 1 - 1 0 2 2

別売りスピードメーターのネジ部に プレーンワッシャを通し、 メーターステ - の カラーにメーターネジ部を差し込み、 プ レーンワッシャ、メーター付属のナットの順で取り付け固定して 下さい。

メーターコードは メーターステ - のひし形穴に通して下さい。 09-01-02:ホワイト&ブラックタイプメーター取り付け 時は、ネジ部に アースコードの丸端子部を、メーター付属の ナットにて共締めして下さい。

- 9. ハーネスカバーに、(2)で取り外したカプラ の青、赤、黒カプ ラ - 及び、ヘッドライト 3 P コネクタ、左右ウインカーカプラ - 、黄 / 赤コードを通し、 ハーネスカバー内で青カプラ - 以外を接続し て下さい。茶、緑カプラ・は ハーネスカバーの外で接続して下さ L1.
- 10. LCDメーターにスピードメーターケーブルを接続し、メー ターコードに メーター電源用配線を接続して下さい。
- 11. メーターサブコードを青カプラ に接続し、 メーター電源用 配線、 、 、 インジケーターランプを接続して下さい。 (配線図参照)
- 12.左右サイドカバーのシート固定ボルトを取り外し、シートを取り 外して下さい。



13.左右シュラウドを固定してある各3本のボルトのうち、最下部の ボルト左右各1本とフュ-エルタンクを固定してあるボルトを取 り外して下さい。



Aug/28/ 03

14.フュ・エルコックをOFFにし、フュ・エルコックよりフュ・エ ルチューブを外し、フュ・エルタンクを取り外して下さい。 ガソリンが車体等に掛かった場合は、直ちにウエス等で拭き取っ て下さい。

警告:火気厳禁。

注意:必ず冷間時に作業を行って下さい。



15. メーター電源用配線の茶コードと、 パルス入力配線を接続し、イグニッションコイル付近まで取り回して下さい。余った パルス入力配線は、ハンドルをきった時に余裕がある長さで切断して下さい。ハイテンションコードよりプラグキャップを取り外し、ハイテンションコードのイグニッションコイル付近で パルス入力配線を約3~5周巻き付け、ビニールテープ等で仮止めをし、熱収縮チューブを被せ、ドライヤー等でチューブを収縮させて下さい。

警告: タンクにガソリンが入っていますので、ライター等の火を 使い、チューブを収縮させないで下さい。



- 16. プラグキャップ、フュ エルタンク、シートを取り外しの逆手順で取り付けて下さい。
- 17.エンジンを始動し、スピードメーターの照明ランプの点灯状態とインジケーターランプの点灯の作動を確認し、問題が無ければメーターサブコード、 メーター電源用配線、 、 、 インジケーターランプのコード、を ハーネスカバー内で タイラップを使用して束ね、 タイラップにて パルス入力配線を、走行時 邪魔にならないよう固定して下さい。

この時、 ハーネスカバーがヘッドライトの裏側の邪魔にならないように、メーター下付近になるようにして下さい。


余ったタイラップの先端部は、ニッパー等で切断し邪魔にならな いようにして下さい。

警告:必ず換気の良い場所でエンジンを始動させて下さい。



18. ヘッドライトの3Pコネクタを接続し、フロントバイザを取り付け、 け、安全な場所で低速走行を行いスピードメーターの作動を確認し して下さい。

### ~ ハイテンションコード~



# 株式会社 SPECIAL PARTS 光 川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号


 TEL
 0721 25 1357

 FAX
 0721-24-5059

 お問い合わせ専用ダイヤル
 0721 25 8857

 URL
 http://www.takegawa.co.jp

-4- Aug/28/ 03



- 5 -

Aug/28/ 03

### αタイプ追補

### ラージLCDメーター αのタコメーター設定について

本ページは各種キット共通内容となっております。 お客様のバイクに合わせた値にメーター設定値を切り替えて下さい。

車名	商品番号	CYC-	PIS-
マグナ50	09-01-0211	2	1
ズーマー(キャブレター車)	06-02-0202/09-01-0056	2	1
TODAY (キャブレター車)	06-02-0303	2	1
AF62 ディオ	06-02-0301	2	1
スペイシー100	06-02-0305	2	1
ディオ (2サイクル)	06-02-0302	2	1
JOG (2サイクル)	06-02-0304	2	1
XR50/100モタード	09-01-0288	2	1
XR250モタード	09-01-0055	2	1
KSR110	09-01-0054	2	1
KSR50/80	09-01-0054	2	2

### タコメーターの設定変更手順



- 数値変更ボタン(文章中[B]ボタン) シ設定項目切り替えボタン(文章中[A]ボタン)



車両のメインキーをON(車輌によってはエンジンを始動)にし、メーター の電源が入った状態(液晶表示がある)にしてください。

[A]のボタンを押します。

画面に「CYC-」という表示が出ます。

この時、[B]のボタンを押す度に"CYC-2"⇔"CYC-4"と交互に表示が変わ ります。



ご自分のバイクに合わせ、どちらかを選択してください。 "CYC-"の選択が完了しましたらもう一度[A]ボタンを押してください。

画面に「PIS-」という表示が出ます。

この時[B]のボタンを押す度に"PIS-"の右側の数表示が変わります。 上記で"CYC--2"を選択した場合は1⇒2⇒3⇒4⇒1⇒2⇒・・・・となり

ます。

また "CYC-4"を選択した場合は1⇒2⇒3⇒4⇒5⇒6⇒8⇒1・・・・とな ります。

ご自分のバイクに合わせ、選択してください。

[A]を押す

疆[B] で数値変更

すべての設定が完了し、[A]ボタンを押すと設定変更画面から標準画面に 戻ります。

### エンジン種類[CYC-]、気筒数[PIS-]について

ここでの[エンジン種類、気筒数]はクランクシャフト1回転辺りの発火回数を表すための例えです。ですから、実際のバイクのエンジン種類や気筒数とは異なる場合があります。

0.5回はクランクシャフト2回転に1回発火を表しています。

2 0.00.000 0.000 0.000									
クランクシャフト1回転あたりの発火回数	0.50	10	1.50	20	2.50	30	40		
CYC-2 (2サイクルエンジンの例え)		PIS-1		PIS-2		PIS-3	PIS-4	199 120	
CYC-4 (4サイクルエンジンの例え)	PIS-1	PIS-2	PIS-3	PIS-4	PIS-5	PIS-6	PIS-8	(PIS-は気筒数の例え)	

### ●ご自分のバイクの発火回数が分からない時

エンジン種類は(CYC-2)固定で、ます気筒数を(PIS-4)に設定し、エンジンを軽くふかして表示数値を確認してください。 気筒数(PIS-4)では大抵実際よりも少なく表示されますので、様子を見ながら PIS-3 o PIS-2 o PIS-1 と数値を変えて行くと表示数値が増 え、丁度良い設定が見つかります。

モンキー系エンジン、エイプ系エンジン、その他4サイクル1気筒、4気筒のエンジンの多くがクランクシャフト1回転あたり1発火ですので設 定は[CYC-2、PIS-1]となります。

2サイクル1気筒のバイクの一部やインナーローター装着車では、クランクシャフト1回転あたり2回発火[CYC-2、PIS-2]の場合があります。